

各種プリンター 推奨印字モード 2015年4月24日



No.	型番	銘柄	色	坪量g/m ²	厚さ mm	表裏	EPSON	CANON	HP	ブラザー	レーザープリンター
環境/フィニッシュペーパー類											
1	MS-YOSI	ヨシ紙		180	0.25	表裏同等	郵便光沢ハガキ/きれい	普通紙/きれい	普通紙/標準	普通紙/最高画質	○対応
2	MS-ECKNB	エコ間伐紙		202	0.26	表裏同等	郵便光沢ハガキ/きれい	普通紙/きれい	普通紙/標準	普通紙/最高画質	○対応
3	MS-TAKAYA	竹あやGA	さらし	148	0.23	表裏同等	郵便光沢ハガキ/きれい	普通紙/きれい	普通紙/標準	普通紙/最高画質	○対応
4	MS-TAKHADA	竹はだGA		157	0.24	表裏同等	郵便光沢ハガキ/きれい	普通紙/きれい	普通紙/標準	普通紙/最高画質	○対応
5	MS-BAGASIV	GS/バガスクリーム	アイボリー	210	0.22	表裏同等	郵便光沢ハガキ/きれい	普通紙/きれい	普通紙/標準	普通紙/最高画質	○対応
風合い/フィニッシュペーパー類											
6	MS-GKNSYU	玉感紙	朱	182	0.26	表裏同等	郵便光沢ハガキ/きれい	普通紙/きれい	普通紙/標準	普通紙/最高画質	×(紙表面に凹凸有)
7	MS-GKNANZU	玉感紙	あんず	182	0.26	表裏同等	郵便光沢ハガキ/きれい	普通紙/きれい	普通紙/標準	普通紙/最高画質	×(紙表面に凹凸有)
8	MS-GKNUSKI	玉感紙		182	0.26	表裏同等	郵便光沢ハガキ/きれい	普通紙/きれい	普通紙/標準	普通紙/最高画質	×(紙表面に凹凸有)
9	MS-GKNWAKT	玉感紙	うすき	182	0.26	表裏同等	郵便光沢ハガキ/きれい	普通紙/きれい	普通紙/標準	普通紙/最高画質	×(紙表面に凹凸有)
10	MS-GKNRURI	玉感紙	るり	182	0.26	表裏同等	郵便光沢ハガキ/きれい	普通紙/きれい	普通紙/標準	普通紙/最高画質	×(紙表面に凹凸有)
11	MS-GKNMIZU	玉感紙	水	182	0.26	表裏同等	郵便光沢ハガキ/きれい	普通紙/きれい	普通紙/標準	普通紙/最高画質	×(紙表面に凹凸有)
12	MS-GKNMOMO	玉感紙	桃	182	0.26	表裏同等	郵便光沢ハガキ/きれい	普通紙/きれい	普通紙/標準	普通紙/最高画質	×(紙表面に凹凸有)
13	MS-GKNSTYA	玉感紙	しら茶	182	0.26	表裏同等	郵便光沢ハガキ/きれい	普通紙/きれい	普通紙/標準	普通紙/最高画質	×(紙表面に凹凸有)
14	MS-GKNJUNP	玉感紙	純白	182	0.26	表裏同等	郵便光沢ハガキ/きれい	普通紙/きれい	普通紙/標準	普通紙/最高画質	×(紙表面に凹凸有)
風合い/フィニッシュペーパー類											
15	MS-BFNKINU	新バフン紙	きぬ	186	0.35	表裏同等	郵便光沢ハガキ/きれい	普通紙/きれい	普通紙/標準	普通紙/最高画質	△(少し画像がかすれる)
16	MS-BFNKABE	新バフン紙	しらかべ	186	0.35	表裏同等	郵便光沢ハガキ/きれい	普通紙/きれい	普通紙/標準	普通紙/最高画質	△(少し画像がかすれる)
17	MS-BFNTUTI	新バフン紙	つち	186	0.35	表裏同等	郵便光沢ハガキ/きれい	普通紙/きれい	普通紙/標準	普通紙/最高画質	△(少し画像がかすれる)
風合い/フィニッシュペーパー類											
18	MS-GTLCHER	コットンライフS	チェリー	173	0.26	表裏同等	郵便光沢ハガキ/きれい	普通紙/きれい	普通紙/標準	普通紙/最高画質	×(紙表面に凹凸有)
19	MS-GTLIME	コットンライフS	ライム	173	0.26	表裏同等	郵便光沢ハガキ/きれい	普通紙/きれい	普通紙/標準	普通紙/最高画質	×(紙表面に凹凸有)
20	MS-GTLSKY	コットンライフS	スカイ	173	0.26	表裏同等	郵便光沢ハガキ/きれい	普通紙/きれい	普通紙/標準	普通紙/最高画質	×(紙表面に凹凸有)
21	MS-GTLNATU	コットンライフS	ナチュラル	173	0.26	表裏同等	郵便光沢ハガキ/きれい	普通紙/きれい	普通紙/標準	普通紙/最高画質	×(紙表面に凹凸有)
22	MS-GTLSNOW	コットンライフS	スノー	173	0.26	表裏同等	郵便光沢ハガキ/きれい	普通紙/きれい	普通紙/標準	普通紙/最高画質	×(紙表面に凹凸有)
風合い/フィニッシュペーパー類											
23	MS-FVTOAK	ファーストウィンテージ	オーク	162	0.25	表裏同等	郵便光沢ハガキ/きれい	普通紙/きれい	普通紙/標準	普通紙/最高画質	○対応
24	MS-FVTYELW	ファーストウィンテージ	イエローウオーカー	162	0.25	表裏同等	郵便光沢ハガキ/きれい	普通紙/きれい	普通紙/標準	普通紙/最高画質	○対応
25	MS-FVTSCAR	ファーストウィンテージ	スカーレット	162	0.25	表裏同等	郵便光沢ハガキ/きれい	普通紙/きれい	普通紙/標準	普通紙/最高画質	○対応
26	MS-FVTTURQ	ファーストウィンテージ	ターコイズ	162	0.25	表裏同等	郵便光沢ハガキ/きれい	普通紙/きれい	普通紙/標準	普通紙/最高画質	○対応
27	MS-FVTAPPL	ファーストウィンテージ	アップルグリーン	162	0.25	表裏同等	郵便光沢ハガキ/きれい	普通紙/きれい	普通紙/標準	普通紙/最高画質	○対応
風合い/フィニッシュペーパー類											
28	MS-KGYTATI	かぐや	たちまち	193	0.25	表裏同等	郵便光沢ハガキ/きれい	普通紙/きれい	普通紙/標準	普通紙/最高画質	×(紙表面に凹凸有)
29	MS-KGYJYUS	かぐや	十三夜	193	0.25	表裏同等	郵便光沢ハガキ/きれい	普通紙/きれい	普通紙/標準	普通紙/最高画質	×(紙表面に凹凸有)
30	MS-KGYMANG	かぐや	満月	193	0.25	表裏同等	郵便光沢ハガキ/きれい	普通紙/きれい	普通紙/標準	普通紙/最高画質	×(紙表面に凹凸有)
風合い/フィニッシュペーパー類											
31	MS-ASBLEMO	アストロプライトFS	レモン	182	0.24	表裏同等	郵便光沢ハガキ/きれい	普通紙/きれい	普通紙/標準	普通紙/最高画質	○対応
32	MS-ASBORAN	アストロプライトFS	オレンジ	182	0.24	表裏同等	郵便光沢ハガキ/きれい	普通紙/きれい	普通紙/標準	普通紙/最高画質	○対応
33	MS-ASBRED	アストロプライトFS	ストロベリーピンク	182	0.24	表裏同等	郵便光沢ハガキ/きれい	普通紙/きれい	普通紙/標準	普通紙/最高画質	○対応
34	MS-ASBGREN	アストロプライトFS	グリーン	182	0.24	表裏同等	郵便光沢ハガキ/きれい	普通紙/きれい	普通紙/標準	普通紙/最高画質	○対応
マルチスタンダード											
35	MS-MULTIW	マルチプリント紙(白)	ホワイト	210	0.23	表裏同等	郵便光沢ハガキ/きれい	普通紙/きれい	普通紙/標準	普通紙/最高画質	○対応
36	MS-MULTIIV	マルチプリント紙(アイボリー)	ナチュラル	210	0.23	表裏同等	郵便光沢ハガキ/きれい	普通紙/きれい	普通紙/標準	普通紙/最高画質	○対応
Jスタンダード											
37	MS-IJW	インクジェットスーパーファイン紙	ホワイト	210	0.25	表裏同等	EPSONスーパーファイン紙/標準	高品位専用紙/きれい	プレミアムフォト用紙/標準	インクジェット紙/高画質	×(インクジェット専用紙)
38	MS-IJUV	インクジェットスーパーファイン紙	ナチュラル	210	0.25	表裏同等	EPSONスーパーファイン紙/標準	高品位専用紙/きれい	プレミアムフォト用紙/標準	インクジェット紙/高画質	×(インクジェット専用紙)
39	MS-IJGROSS	超光沢インクジェット用紙	超光沢/マット	200	0.25	表面	EPSON写真用紙/きれい	写真用紙光沢/きれい	プレミアムフォト用紙/標準	写真光沢紙/最高画質	×(インクジェット専用紙)
POD二つ折り											
40	MS-PODGROS2	レーザープリンター専用(光沢)	グロス	128	0.14	表裏同等	インクジェット非対応	インクジェット非対応	インクジェット非対応	インクジェット非対応	○対応
41	MS-PODMATT2	レーザープリンター専用(マット)	マット	128	0.14	表裏同等	インクジェット非対応	インクジェット非対応	インクジェット非対応	インクジェット非対応	○対応

弊社では、各メーカーの代表的なプリンターで印字試験を実施しております。



使用上の注意

1. **フィニッシュペーパー類**は、インクジェット専用紙ではないので多少むちむち場合があります。
2. 用紙全体にデザインする全面印刷や、塗り足し印刷には向きません。
3. 用紙は縦向きにセットして下さい。
4. ミシン十字マークが右上になるように持った時、手前が表面になります。
5. 印字する前に、ミシン目で名刺部分を切り離さないでください。
6. 用紙にはマイクロミンが入っています。丸めたり、折り曲げたりしないでください。
7. **フィニッシュペーパー類**は乱暴に扱ったり、ちぎれてしまいますのでご注意ください。
8. **フィニッシュペーパー類**は一枚ずつセットして下さい。給紙が上手くいかない場合も同様です。
9. 一般の室温環境下(温度15~20度、湿度40~60%)で使用して下さい。
10. 印刷直後の印刷面に触れると、汚れる場合があります。
11. 特に**フィニッシュペーパー類**で両面印刷をおこなう場合は、片面を印刷後、10分程度乾かして下さい。
12. 印刷面に傷をつけないで下さい。手の水分等、汚れが付着すると印刷品質に影響があります。
13. 用紙の端で、手を切らないようにご注意ください。
14. プリンターにより、厚紙が通らない場合があります。お使いのプリンターの説明書をご確認下さい。それぞれの型番に、用紙の厚さ、坪量を記載してあります。ご利用下さい。
15. 印字推奨モードは、ご使用のプリンターにより異なります。当社設置のプリンターでの評価になります。

印刷設定上のコメント

1. **フィニッシュペーパー類**は、一枚ずつ手差しでご利用下さい。
2. **フィニッシュペーパー類**に対して、EPSONのインクジェットプリンタで印字する場合は、『郵便光沢ハガキ/きれい』に設定すると、滲みが抑えられ美しく印刷出来ます。
3. レーザープリンターでは、手差しモード/厚紙設定をお勧めします。それぞれの型番に紙厚、坪量を記載してあります。設定の参考にしてください。

保管上の注意

1. 未使用の用紙は、高温、多湿、光を避けて保管して下さい。
2. 用紙の上に重い物を乗せずに、フラットな状態で保管して下さい。

品質には万全を期しておりますが、製造上の原因による不良品は、同数の新しい商品と入れ替えさせていただきます。それ以外の責はご容赦下さい。

明文舎印刷商事株式会社
 〒526-0018 滋賀県長浜市森町386
 TEL 0749-63-1441 FAX 0749-63-1443
<http://www.meibun.com>

